

## ЧАСЫ CASIO LA-11

### Модуль N 526 487 506 683

#### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

##### Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

##### Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам (с I по IV) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет

##### \*Примечания

*I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них влаги.*

*III Не нажимайте кнопки под водой.*

*IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, промойте их в пресной воде и вытрите насухо*

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

##### Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.
- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет сильно. Под браслет должен проходить палец.
- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легковоспламеняющиеся химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов будьте осторожны, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или повраться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

Длительное воздействие солнечных лучей может вызвать их потускнение.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт.
- Сильное трение поверхности с флуоресцентным рисунком о другую поверхность может вызвать переход на нее напечатанного цвета.

#### ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ

\* Нажмите кнопку "C" для перехода из режима в режим. Каждый режим подробно описан в следующих разделах.

##### Режим Текущего времени

PM-индикатор

PM-индикатор

часы минуты секунды      часы минуты секунды  
 Модуль N 487/ 506/ 526      Модуль N 683

отпустите "A"      нажмите "A"

нажмите "B"      индикатор режима

##### Режим Будильника

почас. сигнал вкл.  
 будильник вкл.  
 "C"

часы минуты  
 индикатор режима  
 "C"

##### Режим Секундомера

индикатор режима

##### Таймер обратного отсчета

**Календарь**  
 индикатор периода  
 обратного отсчета

минуты сек. 1/10 сек.  
 "C"

##### Режим Установки

месяц дата день недели

**автовозврат** (если не нажимать кнопки 1-2 мин., часы автоматически возвращаются в Режим Текущего времени.

часы минуты сек.  
 "C"

#### РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Таймер с обратным отсчетом времени может быть установлен в диапазоне от 1 минуты до 30 минут.

индикатор периода обратного отсчета времени

(Для установки периода обратного отсчета времени нажимайте кнопку "B" столько раз, сколько это необходимо.)

## Установка времени с обратным отсчетом

Каждое нажатие кнопки “В” изменяет период обратного отсчета времени в следующей последовательности:

1 мин. 3 мин. 5 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 30 мин.

Обратный отсчет времени начнется с отпусканием кнопки “В”. Когда обратный отсчет времени достигнет нуля, раздастся звуковой сигнал в течение 10 секунд. Для остановки звукового сигнала нажмите любую кнопку.

## УСТАНОВКА ЕЖЕДНЕВНОГО БУДИЛЬНИКА

Если установлен ежедневный будильник, звуковой сигнал раздается в течение 20 секунд в установленное время каждый день. Для остановки звонка нажмите любую кнопку. Когда включен почасовой сигнал, он раздается в начале каждого часа.

### Проверка звукового сигнала

Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме будильника для того, чтобы раздался звуковой сигнал.

[Установка часов] [Установка минут]  
нажмите “В” нажмите “В”

Нажмите кнопку “В” в Режиме Будильника для установки часов и минут. Каждое нажатие кнопки “А” прибавляет к значению часа 1.

Нажмите кнопку “В” для установки значения минут. Каждое нажатие кнопки “А” увеличивает значение минут на 1.

\* Если нажать кнопку “С”, часы вернуться в Режим Текущего времени.

**Быстрое продвижение цифрового значения.** Если удерживать кнопку “А” более 2 секунд, цифровое значение изменяется быстро. После отпускания кнопки продвижение цифр останавливается.

### Включение и выключение ежедневного будильника и почасового сигнала

Ежедневный будильник и почасовой сигнал Оба выключены Только ежедневный будильник Только почасовой сигнал

“А” “А” “А”  
8:35 AL 8:35 AL 8:35 AL 8:35 AL

нажмите “А”

## РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Рабочий диапазон: общее время на дисплее ограничено 59 минутами 59.99 секундами. Если измеряемое время превышает максимальное, секундомер сбрасывается в 00 и начинает отсчет заново.

а) Измерение чистого времени

А А А А В  
(Старт) (Стоп) (Повторный старт) (Стоп) (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

А В В А В  
(Старт) (Разделение) (Отмена разделения) (Стоп) (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

А В А В В  
(Старт) (Разделение) (Стоп) (Отмена (Сброс)  
Финишировал Фин. второй бегун разделения)  
первый бегун Запись времени Запись времени  
первого бегуна второго бегуна

\* Модули N506/526 не измеряют промежуточного времени.

## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. В Режиме Установка времени первое нажатие кнопки “А” корректирует секунды по временному сигналу.

2. Нажмите кнопку “В” для продвижения мигающего значения в следующий разряд. Мигающее значение можно изменять.

Секунды Часы Минуты Месяц Дата День недели  
“В”

3. Каждое нажатие кнопки “А” увеличивает устанавливаемое значение на 1. Удержание кнопки в нажатом состоянии изменяет показания быстро.

4. Нажмите кнопку “С” по завершении установки.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Точность хода при нормальной температуре:** +/-30 секунд в месяц

**Режим текущего времени:**

Часы, минуты, секунды, индикатор am/pm, месяц, дата, день недели

Календарная система: Авто-календарь с 28 днями в феврале

**Режим Таймера:** Вводимый диапазон: от 1 минуты до 30 минут

**Режим Секундомера** Шаг измерения: 1/100 секунды, диапазон измерения: 59 минут, 59.99 секунд, режимы измерения: полное время, промежуточное время, два первых результата соревнований

**Режим Будильника:** Ежедневный будильник, почасовой сигнал

Модуль N	Тип батареи	Срок службы
487	N 361	18 месяцев
506/526	SR111W N 365	2 года
683	SR726W N 396	2 года

- Предполагается, что будильник звонит в среднем 20 секунд в день.

**Примечание:** Если на часах появляется неправильная информация, это не указывает на их неисправность, а означает, что Вы нарушили последовательность установок. Внимательно прочитайте руководство и попробуйте снова переустановить часы.

### Информация о товаре

**Наименование:** часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые  
(муж./жен.)

**Торговая марка:** CASIO

**Фирма изготовитель:** CASIO COMPUTER Co.,Ltd.  
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

**Адрес изготовителя:** 6-2, Hon-machi 1-chome,  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

**Импортер:** ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва,  
ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455

**Страна-изготовитель:**

**Гарантийный срок:** 1 год

**Адрес уполномоченной  
организации для принятия  
претензий:** указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*