



CASIO

Модуль D037

Руководство пользователя

Прежде всего прочтите эту важную информацию

Батарея

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».

Уход за вашими часами

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

1. Режим Текущего Времени/Будильника/Температуры
2. Остановка звучания будильника/Включение подсветки/будильника с повтором
3. Установка значения часа/месяца
4. Установка значения минут/даты
5. Режим Календаря/Установка значения текущего времени/времени будильника/Блокировка кнопок
6. Включение/выключение будильника
7. Переключение 12/24 часового режима/установка значения года
8. Переключение единицы температуры [C/F]
9. Установка фокуса проектора
10. Проектор
11. Установка изображения

Установка значений Календаря

1. Войдите в Режим Календаря.
2. Используя кнопки установки месяца, даты и года, введите необходимые значения.

Установка значений текущего времени

1. Войдите в Режим установки текущего времени.
2. Используя кнопки установки часов и минут, введите необходимые значения.

Установка времени звучания будильника

1. Войдите в Режим установки времени будильника (на дисплее появится индикатор "AL").
2. Используя кнопки установки часов и минут, введите необходимые значения.
3. Включите будильник, передвинув кнопку в положение "ALARM ON".
4. Если вы хотите включить будильник с повтором, передвиньте кнопку в положение "SNOOZE".
5. На дисплее при этом появится индикатор "Zz".
 - Во время звучания будильника нажмите кнопку "SNOOZE/LIGHT" - при этом звучание будильника будет повторяться через каждые 5 минут, пока вы его не отключите.
6. Для выключения будильника передвиньте соответствующую кнопку в положение "ALARM OFF".
 - Продолжительность времени звучания будильника - 1 минута.

Блокировка кнопок

После установки значений текущего времени и времени звучания будильника нажмите кнопку "LOCK" для блокировки кнопок от случайного нажатия.

Переключение 12/24 формата представления времени

Для выбора формата представления времени используйте кнопку "12HR/24HR".

- При выбранном 12-ти часовом формате индикатор "PM" обозначает значение времени после полудня.

Переключение единицы температуры

Для переключения единицы изображения значений температуры нажимайте кнопку "C/F".

Подсветка

Для включения подсветки часов нажимайте кнопку "SNOOZE/LIGHT".

- Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.

Использование проектора

С помощью проектора вы можете показать значение текущего времени на стене или потолке.

1. В затемненном помещении нажмите кнопку "SNOOZE/LIGHT" - проектор включится на 5 секунд.
2. Поворачивайте линзу проектора, чтобы перевести изображение в нужное положение.

3. Сфокусируйте изображение, поворачивая "PROJECTOR FOCUS", чтобы оно стало четким.
- Для активации функции проектора откройте крышку часов (отделение для батареек).
 - Передвиньте кнопку в положение "ON".
 - Проденьте провод через открывающееся отверстие и закройте крышку.

Элемент питания

3 батарейки типа АА

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*