

**Установка текущего времени.**

1. Переведите селектор в положение TM SET.
2. Нажмите клавишу H для изменения цифр часа и клавишу M для изменения цифр минут. Удерживание клавиш в нажатом положении позволяет изменять цифры с большей скоростью.
- Хотя секунды не отображаются на дисплее часов, счетчик секунд устанавливается в 00 каждый раз когда вы нажимаете клавишу M.
3. После установки текущего времени переведите селектор в положение NORMAL.

Использование звукового сигнала.

Звуковой сигнал часов снабжен функцией SNOOZE, что позволяет вам поспать несколько лишних минут, не беспокоясь о том, что звуковой сигнал не разбудит вас.

Установка времени звукового сигнала.

1. Переведите селектор в положение AL SET.
2. Нажмите клавишу H для изменения цифр часа и клавишу M для изменения цифр минут. Удерживание клавиш в нажатом положении позволяет изменять цифры с большей скоростью.
3. После установки желаемого времени включения звукового сигнала, переведите селектор в положение NORMAL.

Включение \ выключение режима подачи звукового сигнала.

Переведите селектор в положение SNZ или ON для включения режима подачи звукового сигнала. Переведите селектор в положение OFF для отключения режима подачи звукового сигнала.

Работа звукового сигнала.

1. Установите желаемое время и включите режим подачи звукового сигнала.
2. Когда наступит установленное время, включится звуковой сигнал и будет звучать на протяжении одной минуты если вы не отключите его раньше нажатием на клавишу SNOOZE / LIGHT.
3. Через 8 минут после того как вы нажали клавишу SNOOZE / LIGHT звуковой сигнал включится вновь.
4. Если вы не отключите режим подачи звукового сигнала, шаги 2 и 3 будут повторяться.
- Вы можете в любой момент отключить режим подачи звукового сигнала переведя селектор в положение OFF.

Просмотр установленного времени подачи звукового сигнала.

1. Переведите селектор в положение NORMAL.
2. Нажмите клавишу M или H для просмотра установленного времени подачи звукового сигнала.

Проверка звукового сигнала.

1. Переведите селектор в положение SNZ или ON.
2. Переведите селектор в положение NORMAL.
3. Нажмите клавишу M и H одновременно для проверки звучания звукового сигнала.

Подсветка дисплея.

Нажмите клавишу SNOOZE / LIGHT для включения подсветки дисплея на 2 секунды.

Предупреждение.

- Для подсветки используется электро-люминесцентный элемент, который может потускнеть при слишком интенсивном его использовании.
- Частое включение подсветки сокращает срок службы элементов питания.
- При включении подсветки может быть слышен негромкий зудящий звук. Это совершенно нормальное явление и данный эффект не требует ремонта.

Замена элементов питания.

Замена элементов питания требуется тогда, когда цифры на дисплее станут тусклыми.

1. Слегка нажмите на крышку отделения для элементов питания и потяните ее в направлении, указанном стрелкой.
2. Извлеките элементы питания.
3. Вставьте новые элементы питания строго соблюдая полярность.
4. Установите крышку на место.

Технические характеристики.

Точность хода	+60 сек., в мес.
Звуковой сигнал	Ежедневный сигнал с функцией автоповтора
Срок службы	1 год. (При условии включения звукового сигнала на 2 мин., в день и подсветки на 2 сек., в день).
Элементов питания	2 батареи AAA (тип R03/UM-4)
Элементы питания	0С до +40С
Диапазон рабочих температур	

Производитель

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan.

Информация о товаре

Наименование: часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые
(муж./жен.)

Торговая марка: CASIO

Фирма изготовитель: CASIO COMPUTER Co.,Ltd.
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

Адрес изготовителя: 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Импортер: ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва,
ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455

Страна-изготовитель

Гарантийный срок: 1 год

**Адрес уполномоченной
организации для принятия
претензий:** указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д000003*